SoftBank

SoftBank **0075H** クイックスタート

AQUOS PHONE

基本操作を 覚えたい

すぐに

使いたい

使い方ガイド(アプリ)



従って操作画面の指示に



このケータイの使いかたを調べたり、FAOサイトへ アクセスすることができます。

(ブラウザのブックマークに登録されている[オンラ インマニュアル |でも詳しい情報を確認できます。)

パソコンからは、次のURLで利用できます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/007sh/ (PDF版取扱説明書もダウンロードできます。)

2 m 3 t

5 % 6 1

8 * 9 5

0 5 # "

0 0

「お願いとご注意」も必ずお読みください お使いになる前に、同梱の より詳しく 調べたい

はじめて お使いに なるとき

防水/防御のため 電池カバーと銚子キャップ 確実に閉めてください。 長く OK **▶** •

丰-表記

※本書では、キー操作を中心に説明しています。 ※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。





日付と時刻

日時は自動設定されています。変更すると きは、項目を選択して設定します。



位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できる ようにするときは、GPS機能を使用します。



Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線(無線LAN クセスポイント)に接続しましょう。



(必要に応じて設定操作)

→同意する→●

次へ▶●

Wi-Fi **→** •

アプリケーションの起動と終了

ホーム画面



ランチャー画面







ランチャー画面



アプリケーション 選選択 (以降「アプリ」と記載)選択

アプリ起動

アプリ終了



アプリが起動したまま ホーム画面へ



タッチパネルも利用できます

画面のアイコンや項目をタップす ると、アプリや項目が実行/決定 できます。







-起動中のアプリを確認/起動/終了

を押すと、アプリが 終了します。

Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインし ましょう。アカウントの作成も可能です。













アプリ選択後に

接続するWi-Fi 回線選択▶●



パスワード入力●●



Googleアカウント

ログイン▶●

→ログイン → ●

<u>セッ</u>トアップを完了 ▶●▶次△▶●







基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介していま す。お使いになる前にお読みください。





完了▶■



▶ •









待受画面が表示 • 0



待受画面 (前の画面)に戻る

各部の名前/キーのはたらき ストラップ取り付け穴 明るさセンサー (上面) 受話□. サブディスプレイ 1つ前の画面に戻る - イルミネーションライト (ーと同じはたらき) 可倒式アンテナ ホーム画面に戻る (ワンセグ受信用) (ひと同じはたらき) 画面ON/OFF、携帯電話 メニュー画面を表示・ オプションを表示(長押し) (||と同じはたらき) 12:34 音量を調節 静止画/動画を撮影 (シャッターキー) 1つ前の画面に戻る インターネットに接続※ カメラ メールを起動※ -赤外線ポート 文字を消去・ モバイルライト メニュー画面を表示 -雷話を発信・ - スピーカー 電話番号/文字を入力・ - FeliCaマーク 4 5 5 6 6 4 7 # 8 # 9 6 WXYZ 充電端子(側面) ─ 電池カバー X : 0 : 検索ウィンドウを表示・ 送話口 -電池カバーオープン用ツメ ホーム画面に戻る (底面) カメラを起動。 外部接続端子(底面) マナーモード設定(長押し) HDMI端子(底面) 通話やアプリを終了、雷源ON/棋・ 帯電話オプションを表示(長押し) ※印の機能は、待受画面のキー設定で変更できます。









震すべて

選択▶●

フォルダー版 受情ポックス

■ 専用メール

□フォルダ1 □フォルダ2

(間すべて

ラテンプレートフォルダ

◎(新規作成)







EN St (s

→ • •

電話帳引用▶●



● すべてのアカウント

植田 ミキオ

太田健

Q as to to to

電話帳選択▶●

*



柳田をかオ

20 20 E E 870

件名入力▶●

[H:833)



受信メール

確認⇒返信

受信時には、着信

音/バイブが鳴動 し、画面上部に乗

が表示されます。
































送信開始

□ @ https://my.softbank.i··· □

MySoftBank



メッセージ画面では、メールの転送や 削除が行えます。また、受信メールに複 数の宛先があるときは、全員へ返信す ることもできます。

(RI) 2	遊祭 (日本
☑(長押し)	全員へ返信
3	転送
(長押し)	削除



電話発信





.



▶ •



S!メール/SMS以外にも、次のメール が利用できます。 会社や自宅で利用してい



るパソコン用のメールを 送受信できます。



Googleのウェブメール サービス「Gmail」を利用 できます。



接続するパソコン で、「BeatJam」の 設定が必要です。



待受画面で® ウェブ画面表示 MON)



ブックマーク **→** •



オンラインマニュアル •

ウェブ画面で一を押すと、ブックマー クの登録/利用のほか、ページ内検索 や各種設定などが行えます。





待受画面で 雷話番号入力



発信中 **(**(t)



図 8月×モ →1) ※ 288 8月×モ で通話終了

9 %



かかってきた電話に出るときは、「つを 押します。

「BeatJam」は下記のURLからダウン

ロードできます(ダウンロードには同 梱のシリアルナンバーが必要です)。 http://k-tai.sharp.co.jp/download/ tools/beatjam/index.html

音楽は、次の操作で再生できます。









(ミュージックプレーヤー) ◆ ● ◆ 再生する音楽を選択 ● (再生開始) (音楽・動画)でも再生できます。

付属のUSBケーブルで 本機とパソコンを接続

USBストレージをONにする

パソコンで音楽転送 ▶マウント解除







プロフィール、省エネ設定、無線とネッ トワーク、通話設定、サウンド設定、画 面設定、USB接続、位置情報とセキュリ ティ、アプリケーション、アカウントと 同期、プライバシー、microSDと端末 容量、言語とキーボード、音声入出力、 ユーザー補助、歩数計設定、日付と時 刻、端末情報、初期設定







「一括設定される項目」

Wi-Fi, Bluetooth、 着信お知らせイル ミ、タッチ操作音、選択時の操作音、画 面ロックの音、イルミを点滅させて通 知、 着信イルミ、メールイルミ、 通話中 イルミ、オープン/クローズイルミ、 オープン時自動回転、ビューア時自動 回転、画面の明るさ、バックライト点灯 時間、サブディスプレイ設定、GPS機能 を使用、バックグラウンドデータ

※設定を元に戻すには、個別の設定が 必要です。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

▶ •

ソフトバンクカスタマーサポート

総合室内

変更します。

ソフトバンク携帯雷話から157(無料)

一般電話から 60800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から 60800-919-0113 (無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はごちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から 60800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年6月 第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 で不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 0075H 製造元:シャープ株式会社

